

Yer bağlantıları zemin durumuna göre değişeceği için ****yer bağlantı vidaları dahil değildir****. Zemin durumunu belirterek hırdavatçıınızdan vidaları temin ediniz.